


MARMORAT-Acétylène

Lampes UNIVERSELLE





TARIF DES LAMPES DE MINEURS A ACÉTYLÈNE

STÉPHANOISE	1. Aéror endouki, claud, jeu au sonore, droit.....	7.00
claud droit	2. Aéror endouki, claud, jeu au sonore, droit ou horizontal.....	6.50
FORÉZIENNE	3. Aéror endouki, claud, jeu au sonore, droit.....	7.00
claud droit	4. Aéror endouki, claud, jeu au sonore, droit.....	7.00
PRATIQUE	5. Aéror endouki, claud, jeu au sonore, droit, longue.....	9.00
claud droit	6. Aéror endouki, claud, reflecteur latéral, jeu longue.....	9.00
UNIVERSELLE	7. Couvre bouteille, ferri, reflecteur latéral, jeu longue.....	9.00
claud droit	8. Aéror endouki, claud, jeu au sonore, droit.....	2.50
ACCESSOIRES	9. Aéror endouki, claud, jeu latéral droit.....	7.00
DE RÉPARATION	Caducase principale, tôle en métal.....	4.00
	Tige présonne, pour tige aéror.....	4.00
	Écrou présonne, pour tige aéror.....	4.00
	Boulon présonne, diam. petit.....	4.00
	Boulon présonne, diam. petit.....	4.00
	Boulon présonne, de 14, 21 ou 26 Diam.....	10.00
	Argoule démontable.....	4.00

INSTRUCTIONS

STÉPHANOISE ET MANUFACTURE
Charger le récipient inférieur de 250 gr. de carbure liquide, sec. Charger le récipient supérieur avec écoupe d'air.
Cacher le récipient supérieur avec écoupe d'air. Fermer l'écoupe en tirant sur la bague et couvrir le récipient.
Cacher fermement les deux récipients et couvrir la soufflette d'air dans le sens de l'écoupe.

ALLUMAGE ET ALLUMAGE
Allumer deux briquettes pour l'éclairage de faire et allumer une flambée qui prendra, sans tourner la bague pour ne pas l'éteindre ; la flamme doit être blanche, forte, parfaite, régulière, sans fumée, sans décharge, sans décoloration, et si nécessaire d'autre, si elle est artificielle et blanche, il y a une flamme bleue, après quelques secondes de marche, la flamme devient. Il faut également le clou de l'écoupe.

EXTINCTION
Fermer la soufflette quand on a besoin à l'extinction et agiter l'écoupe pour empêcher l'évacuation de l'air.

ENTRETIEN
Tous les jours, nettoyer le fond des deux récipients et les aider avant de charger ; dégager aussi tout l'engorgé des trous du fond. Retirer les débris et dévissagez la tige à souder, dévisser la tige présonne et sa soufflette, vidrer le tube du souffleur, dévisser l'écoupe du fond, et nettoyer ces tuyaux avec un étui de cuivre.

Lampes de Surete (Acetylène)





Lampes de Surete

From:

<https://www.karl-heupel.de/dokuwiki/> - KarlHeupel

Permanent link:

<https://www.karl-heupel.de/dokuwiki/doku.php?id=grubenlampen:karbidlampen:marmorat-acetylen-lampe&rev=1497472495>

Last update: 2020/03/26 11:36

